



csci3d.fr



csci3d.fr

Mode d'emploi support feu arrière rail de selle.

Ce support vous permettra de fixer facilement un feu arrière universel de vélo sous la selle d'un vélo équipé de rail standard de 7mm.

- Desserrer les 2 vis du support pour le désassembler.
- Poser la plus grande pièce du support sur le haut des rails de la selle.
- Maintenez le, puis poser la partie inférieure dessous et visser la première vis jusqu'au contact, puis la deuxième. Bloquez les 2 vis.

Le support est maintenant solidaire de vos rails de selle, vous pourrez monter un feu arrière de vélo universel en passant la lanière ou élastique dans l'emplacement prévu à cet effet.



csci3d.fr